



# 温度校准仪操作指南


⚠ 请仔细阅读说明书中的安全细则和使用细则




## 输出模拟热电偶:




输出电阻、模拟热电阻：




## 测量直流电压：



# 测量电阻、热电阻、通断：



测量热电偶：



输出直流电压:

